

2022/10/6

スマートフォン
Tablet

*1: 音量調節は、イヤホンではできません。接続した機器で調節してください。
 *2: 音楽は聴けますが、ハンズフリー通話はできません。(Audioスピーカーの表)
 *3: 接続機器で音量 *3: 接続機器で音量調節ができない、または動作が不安定なため不適合です。
 *4: ハンズフリー通話 *4: ハンズフリー通話はできますが、音楽は聴けません。(Audioスピーカーの表)

X-217	X-228	X-218	X-254	X-314	X-315	X-316
						
AXS-24	AXS-24	AXS-25	AXS-28	AXS-002	AXS-003	AXS-004

- | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| X-107 | X-170 | X-195 | X-214 | X-227 |
| X-118 |  |  |  |  |
| X-108 | |  | | |
| X-118 | | |  |  |
| X-109 | | | | |
| X-119 | | | | |
| X-171 | AXS-11 | AXS-22 | AXS-23 | AXS-27 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]