適合表　【充電器~au】

検索画面に戻る

2020/11/5

*○P: ポートに純正ケーブル使用して対応可です。
*PD:商品そのまま使用でPD充電可
*◎Q: 製品のクイックチャージポート(+純正ケーブル)で高速充電できます。
*◎PD: 製品のPDポートで、純正PD対応ケーブル使用にて高速充電できます。
*※PD: PD対応ポート付の別充電器に接続して高速充電可です。
*Huawei機種はPDに準ずる仕様もPDで記載しています。
注:製品がクイックチャージ3.0でも機器側が2.0の場合は、
最大のパフォーマンスは、2.0になります。

スマートフォン
ケータイ
Tablet

機種名	型番	充電端子	クイックチャージ 3.0	クイックチャージ 2.0	PD	Qi	USBソケットのみ						Qi	Lightning			TypeC					Micro USB				マルチタイプ		au
							電源						ケーブルのみ	DC		AC	DC					ケーブルのみ	DC			ケーブルのみ	DC	DC
							ケーブル	付属なし(純正ケーブル使用)					wireless	LT固定	LT⇔A	LT固定	C⇔A	C⇔C	A+C⇔C	C固定	C⇔A	M-B⇔A	M-B⇔A	M-B固定	M-B固定	A+C⇔C+B	C+LT+M-B⇔A	au
							USBポート	A&QC3.0	A&PD	A		A		A	A	A	A&QC3.0	A&PD	A	-	A		A	A	A		A	-
								X-191	X-223	X-128	X-209	X-155	X-156	X-208	X-121	X-182	X-122	X-194	X-220	X-239	X-245	X-120	X-067~070	X-056	X-104	X-103	X-246	X-255	X-092
									X-224	X-173	X-210	X-157	X-158	X-213	X-131	X-193	X-132		X-243	X-240		X-196	X-146	X-172	X-114	X-113	X-247	X-256	
										X-175	X-219		SNA-55		X-123	X-212	X-132			X-241		X-197	X-147	X-183	X-159		X-248	X-257	
										X-184	X-222		SNA-56		X-133	X-215				X-242			X-148	X-187	X-160		X-249		
										X-185	X-236				X-127	X-250							X-152	X-192					
										X-186	X-237				X-137	X-251							X-153	X-198					
										X-188	X-238					X-252							X-154	X-200					
										X-189	X-260					X-253							X-178	X-211					
										X-199	X-244												X-179						
										X-206																			
										X-207																			
SONY																													
Xperia 1 II	SOG01	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia 10 II	SOV43	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia 8	SOV42	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia 5	SOV41	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia 1 (One)	SOV40	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia XZ3	SOV39	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia XZ2 Premium	SOV38	TypeC	○	-	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia XZ2	SOV37	TypeC	○	-	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia XZ1	SOV36	TypeC	○	-	○	-		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Xperia XZs	SOV35	TypeC	○	-	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Xperia XZ	SOV34	TypeC	○	-	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Xperia X Performance	SOV33	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z5	SOV32	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z4	SOV31	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z3	SOL26	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia ZL2	SOL25	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z Ultra	SOL24	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z1	SOL23	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia UL	SOL22	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia VL	SOL21	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia acro HD	IS12S	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia acro	IS11S	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z4 Tablet	SOT31	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Xperia Z2 Tablet	SOT21	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO AFFARE	SOY05	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
URBANO MOND	SOY04	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
URBANO BARONE	SOY03	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
BRAVIA Phone U1	SOY02	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Premier 3	SOY01	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida G11	SOX02	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida G9	SOX01	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	S007	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Cyber-shot	S006	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
BRAVIA PHONE	S005	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
BRAVIA	S004	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Cyber-shot	S003	au	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
SAMSUNG																													
Galaxy S20+ 5G	SCG02																												
Galaxy S20 5G	SCG01	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy A41	SCV48																												
Galaxy Z Flip	SCV47	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy A20	SCV46	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy Note10+	SCV45	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy Fold	SCV44	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy A30	SCV43	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S10＋	SCV42	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S10	SCV41	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy Note 9	SCV40	TypeC	-	○	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S9+	SCV39	TypeC	○	-	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S9	SCV38	TypeC	○	-	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy Note 8	SCV37	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S8	SCV36	TypeC	-	○	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S8+	SCV35	TypeC	-	○	○	○		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Galaxy S7 edge	SCV33	microUSB	-	○	-	○		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Galaxy A8	SCV32	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Galaxy S6 edge	SCV31	microUSB	-	○	-	○		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GALAXY Note Edge	SCL24	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GALAXY S5	SCL23	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GALAXY Note 3	SCL22	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Galaxy SIII Progre	SCL21	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GALAXY Tab S	SCT21	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Galaxy SII WiMAX	ISW11SC	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
SHARP																													
AQUOS R5G	SHG01	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS sense3 basic	SHV48	TypeC	-	-	-	-																							
AQUOS zero2	SHV47	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS sense3 plus サウ	SHV46	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS sense3	SHV45	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS R3	SHV44	TypeC	-	-	○	○		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS sense2	SHV43	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS sense2 かんたん	SHV43	TypeC	-	-	○	-		○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS R2	SHV42	TypeC	○	-	○	-		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS R Compact	SHV41	TypeC	○	-	○	-		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS SENSE	SHV40	TypeC	○	-	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
AQUOS R	SHV39	TypeC	○	-	○	-		◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
AQUOS SERIE mini	SHV38	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS U	SHV37	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
BASIO2	SHV36	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS U	SHV35	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE	SHV34	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE mini	SHV33	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE	SHV32	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE mini	SHV31	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE	SHL25	microUSB	-	○	-	-		◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE mini	SHL24	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS SERIE	SHL23	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE SERIE	SHL22	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE SERIE	SHL21	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PAD	SHT21	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PAD	SHT22	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
iida INFOBAR C01	SHX12	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
iida INFOBAR A01	SHX11	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE CL	IS17SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE Serie	ISW16SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE SL	IS15SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE	IS14SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE	IS13SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE	IS12SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS PHONE	IS11SH	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
スマートフォン	IS05	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
スマートフォン	IS03	microUSB	-	-	-	-		○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-

スマートフォン	IS01	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS K	SHF34	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS K	SHF33	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS K	SHF32	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
AQUOS K	SHF31	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ケータイ	SH011	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
AQUOS SHOT	SH010	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	SH009	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
AQUOS SHOT	SH008	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
SOLAR PHONE	SH007	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
AQUOS SHOT	SH006	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
KYOCERA																												
BASIO4	KYV47	TypeC	-	-	○	-	○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
TORQUE G04	KYV46	TypeC	-	○	○	○	◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
URBANO V04	KYV45	TypeC	-	-	○	-	○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
Qua Phone QZ	KYV44	TypeC	○	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
BASIO 3	KYV43	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Qua Phone QX	KYV42	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
TORQUE G03	KYV41	TypeC	○	-	-	○	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
rafre	KYV40	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
miraie f	KYV39	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO V03	KYV38	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Qua Phone	KYV37	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
DIGNO rafre	KYV36	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
TORQUE G02	KYV35	microUSB	-	○	-	○	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO V02	KYV34	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
INFOBAR A03	KYV33	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
BASIO	KYV32	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO V01	KYV31	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
TORQUE G01	KYY24	microUSB	-	-	-	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO L03	KYY23	microUSB	-	○	-	○	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO L02	KYY22	microUSB	-	-	-	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO L01	KYY21	microUSB	-	-	-	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
miraie	KYL23	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
DIGNO M	KYL22	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
DIGNO S	KYL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Digno	ISW11K	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Qua tab QZ10	KYT33	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Qua tab QZ8	KYT32	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Qua tab 01	KYT31	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Gratina	KYF39	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
かんたんケータイ	KYF38	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GRATINA	KYF37	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
かんたんケータイ	KYF36	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
MARVERA	KYF35	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GRATINA 4G	KYF34	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
TORQUE X01	KYF33	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
かんたんケータイ	KYF32	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GRATINA 4G	KYF31	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GRATINA 2	KYY10	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
MARVERA 2	KYY09	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
MARVERA	KYY08	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
GRATINA	KYY06	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
URBANO PROGRESSO	KYY04	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
iida lotta	KYX04	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida PRISMOID	KYX03	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida misora	KYX02	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
簡単ケータイ	K012	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	K011	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
かんたんケータイ	K010	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	K009	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	K008	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	K007	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
FUJITSU																												
ARROWS Z	FJL22	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ARROWS ef	FJL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ARROWS Z	ISW13F	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ARROWS ES	IS12F	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ARROWS Z	ISW11F	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ARROWS Tab	FJT21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ケータイ	F001	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
CASIO																												
G's One Type-L	CAL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
G's One	IS11CA	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
G's One Type-X	CAY01	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	CA007	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
EXILIM	CA006	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
EXILIM	CA005	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
EXILIM	CA004	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
EXILIM	CA003	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
G's One	CA002	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	CA001	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
PANASONIC																												
ケータイ	P001	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
TOSHIBA																												
Windows Phone	IS12T	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
REGZA Phone	IS11T	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
REGZA Phone	IS04	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Windows Phone	IS02	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
iida X-RAY	TSX06	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida Light Pool	TSX05	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
iida PLY	TSX04	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
biblio	TSY01	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	T008	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	T007	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケータイ	T006	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
HITACHI																												
beskey	HIY02	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Mibile Hi-Vision CAM Woo	HIY01	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Woooケータイ	H001	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
NEC																												
MEDIAS BR	IS11N	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
LG電子																												
isai V30+	LGV35	TypeC	○	-	○	○	◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	○	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
isai Beat	LGV34	TypeC	○	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Qua phone PX	LGV33	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
isai vivid	LGV32	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
isai VL	LGV31	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Fx0 (エフエックスゼロ)	LGL25	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
isai FL	LGL24	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
G Flex	LGL23	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
isai	LGL22	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Optimus G	LGL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Optimus X	IS11LG	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-

Qua tab PZ	LGT32	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
Qua tab PX	LGT31	microUSB	○	-	-	-	◎Q	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
HTC																												
HTC U11	HTV33	TypeC	○	-	○	-	◎Q	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
HTC 10	HTV32	TypeC	○	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
HTC J butterfly	HTV31	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
HTC J butterfly	HTL23	microUSB	-	○	-	-	◎Q	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	◎Q	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
HTC J One	HTL22	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
HTC butterfly	HTL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
INFOBAR A02	HTX21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
htc J	IS W13HT	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
htc EVO 3D	IS W12HT	microUSB		-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
htc EVO WIMAX	IS W11HT	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
HUAWEI																												
HUAWEI P30 lite	HWV33	TypeC	-	-	○	-	○P	◎PD	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	PD	※PD	○	○	-	○P	○P	○P	※PD	○	-
HUAWEI P20 lite	HWV32	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
HUAWEI nova 2	HWV31	TypeC	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○	○	○	○	○	-	○P	○P	○P	○	○	-
Qua tab 02	HWT31	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ZTE																												
mamorino4	ZTF32	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
PANTECH																												
VEGA	PTL21	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
MIRACH（ミラク）	IS11PT	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
SIRIUS α	IS06	microUSB	-	-	-	-	○P	○P	○P	○P	-	○P	-	○P	○P	○P	○P	○P	○P	-	○P	○	○	○	○	○	○	-
ケータイ	PT002	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
簡単ケータイS	PT001	au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ケースのようなケータイ	NS02	独自端子*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-