適合表　【AUDIO/イヤフォン】

[検索画面に戻る](#)

2020/11/5

☆OSのバージョンアップにより、適合内容が変更となる場合があります。
☆通話は、インターネット(SKYPE,LINEなど)も含まれますが、電話回線よりも
　通話状況が悪くなる場合があります。
☆通話に必要なプロファイルのうち、HFP/HSP両方、またいずれかが搭載
　されている機種は通話可能としています。
(注)接続する機器にBluetoothが搭載されていても、必要なプロファイルが
　入っていない場合は、使用できません。

*1: 音量調節は、イヤホンではできません。　接続した機器で調節してください。
*2: 音楽は聴けますが、ハンズフリー通話はできません。(Audioスピーカーの表)
*3: 接続機器で音量調節ができない、または動作が不安定なため不適合です。
*4: ハンズフリー通話はできますが、音楽は聴けません。(Audioスピーカーの表)
注:X-077に付属のAUXアダプタは、車にAUX端子がある場合のみ、車内でハンズフリーで使用できます。

○*純正の3.5ピン⇔Lightningまたは、3.5ピン⇔TypeC変換アダプタで使用可
○*純正の3.5ピン⇔MicroUSB変換アダプタで使用可
○*純正の3.5ピン⇔Foma/au外部端子変換アダプタで使用可
×*純正の変換アダプタは、平型⇔Foma/au外部端子のため使用不可

スマートフォン
Tablet

HFP/HSP:通話に必要
A2DP:音楽や動画など再生に必要
AVRCP:接続機器でのリモコン操作に必要

機種名	型番	Bluetooth関連仕様 ver.	HFP/HSP	A2DP	AVRCP	イヤホン 形状	X-202 X-203		X-204		X-071 X-072		X-073 X-074		X-075 X-076		X-077		X-217 X-228		X-218		X-254		X-107 X-118 X-108 X-118 X-109 X-119 X-171	X-170		X-195		X-214		X-227
							AXS-20		AXS-21		AXS-08		AXS-07		AXS-09		AXS-10		AXS-24		AXS-25		AXS-28				AXS-11		AXS-22		AXS-23	AXS-27
							BT Ver.4.1		BT Ver.4.1		BT Ver.3.0		BT Ver.4.0		BT Ver.4.1		BT Ver.3.0		BT Ver.4.1		BT Ver.4.1		BT Ver.5.0		3.5PIN	3.5PIN	BT Ver.3.0	3.5PIN	BT Ver.4.1	3.5PIN	BT Ver.4.2	BT Ver.5.0
							通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪								
DoCoMo																																
SHARP																																
AQUOS R5G	SH-51A	5.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キッズケータイ	SH-03M	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUOS sense3	SH-02M	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS zero2	SH-01M	5.0	○	○	○	-	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○
AQUOS R3	SH-04L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS sense2	SH-01L	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS R2	SH-03K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS SENSE	SH-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS R	SH-03J	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS EVER	SH-02J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-04H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS compact	SH-02H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-01H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-05G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS EVER	SH-04G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-03G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	SH-02G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-01G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-06F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	SH-05F	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-04F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートフォン for ジュニ	SH-03F	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE EX	SH-02F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-08E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE si	SH-07E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートフォン for ジュニ	SH-05E	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE EX	SH-04E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE si	SH-01E	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vivienne Westwood	SH-01E	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE sv	SH-10D	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE st	SH-07D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE	SH-06D	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
NERV エヴァンゲリオン	SH-06D	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Q-pot.Phone	SH-04D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE slider	SH-02D	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○
AQUOS PHONE	SH-01D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE f	SH-13C	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE	SH-12C	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LYNX 3D	SH-03C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
LYNX	SH-10B	2.1	○	○	○	平型	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	×*	×*	*3	×*	*3	×*	*3	*3
Disney Mobile	DM-01J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AQUOS ケータイ	SH-03L	4.2	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
AQUOS ケータイ	SH-02L	4.2	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
ケータイ(法人向け)	SH-02K	4.1	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
AQUOS ケータイ	SH-01J	4.1	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
カメラレスケータイ	SH-03H	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
AQUOS ケータイ	SH-06G	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
防水スタイリッシュ携帯	SH-07F	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	SH-03E	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	SH-05D	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	SH-03D	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	SH-11C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Prime シリーズ	SH-10C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
バカラコラボモデル	SH-09C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Touch Wood	SH-08C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
PRO シリーズ	SH-06C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
PRO シリーズ	SH-05C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	SH-04C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	SH-02C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Prime シリーズ	SH-01C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
SONY																																
Xperia 1 II	SO-51A	5.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia 10 II	SO-41A	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia 5	SO-01M	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia 1 (One)	SO-03L	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia Ace	SO-02L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ3	SO-01L	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia XZ2 Compact	SO-05K	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia XZ2 Premium	SO-04K	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia XZ2	SO-03K	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Xperia XZ1 Compact	SO-02K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ1	SO-01K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ Premium	SO-04J	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia XZs	SO-03J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia X Compact	SO-02J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ	SO-01J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia X Performance	SO-04H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5 premium	SO-03H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5 compact	SO-02H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5	SO-01H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z4 Tablet	SO-05G	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia A4	SO-04G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z4	SO-03G	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z3 compact	SO-02G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z3	SO-01G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z2 Tablet	SO-05F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia A2	SO-04F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z2	SO-03F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z1f	SO-02F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z1	SO-01F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia A	SO-04E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Tablet Z	SO-03E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia Z	SO-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia AX	SO-01E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia SX	SO-05D	3.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia GX	SO-04D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xperia acro HD	SO-03D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia NX	SO-02D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia PLAY	SO-01D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia ray	SO-03C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia acro	SO-02C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia arc	SO-01C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Xperia	SO-01B	2.0	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
SAMSUNG																																
Galaxy S20 5G	SC-51A	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Galaxy A41	SC-41A	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy A20	SC-02M	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Galaxy Note10+	SC-01M	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Galaxy Note10+	SC-01M	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
Galaxy S10+/Olympic	SC-05L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S10+	SC-04L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S10	SC-03L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy Feel2	SC-02L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy Note 9	SC-01L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S9+	SC-03K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S9	SC-02K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy Note 8	SC-01K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy Feel	SC-04J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S8+	SC-03J	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S8	SC-02J	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S7 edge	SC-02H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy Active neo	SC-01H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S6	SC-05G	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galaxy S6 edge	SC-04G	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note Edge	SC-01G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S5	SC-04F	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY J	SC-02F	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note 3	SC-01F	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S4	SC-04E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S IIIα	SC-03E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note II	SC-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S III	SC-06D	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note	SC-05D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY NEXUS	SC-04D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY SIILTE	SC-03D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab 10.1 LTE	SC-01D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY SII	SC-02C	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab	SC-01C	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GALAXY S	SC-02B	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PRO シリーズ	SC-01B	2.0	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
LG																																
LG V60 ThinQ 5G	L-51A	5.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG style3	L-41A	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG style2	L-01L	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LG style	L-03K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JOJO	L-02K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V30+	L-01K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V20 PRO	L-01J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G2	L-01F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus it	L-05E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus G pro	L-04E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus LIFE	L-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus G	L-01E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus Vμ	L-06D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JOJO	L-06D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus it	L-05D	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PRADA phone	L-02D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus LTE	L-01D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus bright	L-07C	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Optimus chat	L-04C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
Disney Mobile	DM-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-02H	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	L-10C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
PRO シリーズ	L-03C	2.0	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	L-01C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
HUAWEI																																
HUAWEI P30 Pro	HW-02L	5.0	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
HUAWEI P20 Pro	HW-01K	4.2	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
キッズケータイ	HW-01G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascend D2	HW-03E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ascend	HW-01E	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
キッズケータイ	HW-02C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZTE																																
M (エム)	Z-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MONO	MO-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MONO	MO-01J	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEC																																
MEDIAS X	N-06E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS W	N-05E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS X	N-04E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	N-03E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS U	N-02E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ONE PIECE	N-02E	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS TAB UL	N-08D	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS X	N-07D	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
MEDIAS TAB	N-06D	4.0	○	○	○	3.5 PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MEDIAS ES	N-05D	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
MEDIAS LTE	N-04D	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
MEDIAS PP	N-01D	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
MEDIAS WP	N-06C	2.1	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
MEDIAS	N-04C	2.1	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
防水ケータイ	N-01G	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
防水ケータイ	N-01F	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	N-01E	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	N-03D	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	N-02D	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Smart シリーズ	N-05C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Prime シリーズ	N-03C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	N-02C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	N-01C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
PANASONIC																																
TOUGHBOOK	P-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELUGA P	P-03E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELUGA X	P-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELUGA Live	P-08D	3.0	-	○	○	3.5PIN	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○*1	-	○	-	○	○	○	*2	○	*2	○	*2	*2
ELUGA power	P-07D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELUGA V	P-06D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	P-05D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELUGA	P-04D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LUMIX Phone	P-02D	3.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
with シリーズ	P-01D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
with シリーズ	P-07C	2.1	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
P-smartケータイ	P-01J	4.1	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○
ケータイ	P-01H	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
防水ケータイ	P-01G	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
ケータイ	P-01F	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	P-01E	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	P-03D	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Style シリーズ	P-06C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Prime シリーズ	P-05C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	P-04C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Prime シリーズ	P-03C	2.0	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3
Style シリーズ	P-02C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
Smart シリーズ	P-01C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-
TOSHIBA																																
REGZA Phone	T-02D	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
REGZA Phone	T-01D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
REGZA Phone	T-01C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3
dynapocket	T-01B	2.0	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3

PRO series	T-01A	2.0	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
FUJITSU																																				
arrows 5G	F-51A	5.1	○	○	○	TypeC	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○				
arrows Be4	F-41A	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Be3	F-02L	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォン m	F-01L	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Be	F-04K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォンm	F-03K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Tab	F-02K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows NX	F-01K	5.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Be	F-05J	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォン 4	F-04J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
キッズケータイ	F-03J	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
arrows NX	F-01J	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Tab	F-04H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows SV	F-03H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows NX	F-02H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
arrows Fit	F-01H	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS NX	F-04G	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS Tab	F-03G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS NX	F-02G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォン 3	F-06F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS NX	F-05F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ビジネススマートフォン	F-04F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Disney Mobile	F-03F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS Tab	F-02F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS NX	F-01F	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォンプ	F-09E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォン 2	F-08E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Disney Mobile	F-07E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS NX	F-06E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS Tab	F-05E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS V	F-04E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS Kiss	F-03E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS X	F-02E	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
らくらくスマートフォン	F-12D	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS Me	F-11D	3.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ARROWS X	F-10D	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ANTEPRIMA	F-09D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
Disney Mobile	F-08D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
ARROWS μ (ミュー)	F-07D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
ARROWS X LTE	F-05D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
ARROWS Kiss	F-03D	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
ARROWS Kiss	F-03D Girls	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
ARROWS Tab	F-01D	2.1	-	○	○	3.5PIN	-	*3	-	*3	-	-	-	*3	-	*3	-	*3	-	*3	-	*3	-	*3	○	○	*2/*3	○	*2/*3	○	*2/*3	*2/*3				
withシリーズ	F-12C	2.1	○	○	○	3.5PIN	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○	○	*3	○	*3	○	*3	*3				
らくらくホン	F-01M	4.2	○	○	○	-	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○				
arrows ケータイ	F-03L	4.2	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○				
らくらくホン	F-02J	4.1	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○				
ARROWSケータイ	F-05G	4.0	○	○	○	microUSB	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○*	○	○				
らくらくホンベーシック 4	F-01G	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
らくらくホン 8	F-08F	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
防水ケータイ	F-07F	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
防水ケータイ	F-01E	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Style シリーズ	F-06D	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
Style シリーズ	F-04D	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Style シリーズ	F-02D	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Smart シリーズ	F-11C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
Style シリーズ	F-10C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Prime シリーズ	F-09C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
らくらくホンベーシック 3	F-08C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
Windows 7 ケータイ	F-07C	2.0	○	○	○	microUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Style シリーズ	F-05C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
Style シリーズ	F-04C	-	-	-	-	Foma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*	○*	-	○*	-	○*	-	-				
Smart シリーズ	F-03C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Style シリーズ	F-02C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
Prime シリーズ	F-01C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
HTC																																				
PRO シリーズ	HT-03A	2.0	○	○	○	miniUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	-	-	*3	-	*3	-	*3	*3				
PRO シリーズ	HT-02A	2.0	○	○	○	miniUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	-	-	*3	-	*3	-	*3	*3				
PRO シリーズ	HT-01A	2.0	○	○	○	miniUSB	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	-	-	*3	-	*3	-	*3	*3				
CASIO																																				
Prime シリーズ	CA-01C	2.1	○	○	○	Foma	*3	*3	*3	*3	*3	-	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	○*	○*	*3	○*	*3	○*	*3	*3				
KYOCERA																																				
カードケータイ	KY-01L	4.2	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	*4	-	*4	-	*4	*4				
Dura Force PRO	KC-S702	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
DOCOMO																																				
dtab/Sharp	d-41A	5.0				3.5PIN																														
dtab Compact/Huawei	d-02K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
dtab/Huawei	d-01K	4.2	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
dtab Compact/Huawei	d-01J	4.1	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
dtab Compact/Huawei	d-02H	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
dtab/Huawei	d-01H	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
dtab/Huawei	d-01G	4.0	○	○	○	3.5PIN	○	○	○	○	○*1	-	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				