

適合表【スピーカー】

更新日 2018.11.7

○*純正の3.5ピン変換アダプタで使用可

△*音楽は聴けますが、ハンズフリー通話はできません。

△**音量調節、曲の頭出しなどは接続機器本体(スマホ)でしかできません。

















































































































































































































































































































(注) 接続する機器にBluetoothが搭載されていても、必要なプロファイルが入っていない場合は、使用できません。

スマートフォン

ケータイ

Tablet

機種名	型番
au	
SONY	
Xperia XZ2 Premium	SOV38
Xperia XZ2	SOV37
Xperia XZ1	SOV36
Xperia XZs	SOV35
Xperia XZ	SOV34
Xperia X Performance	SOV33
Xperia Z5	SOV32
Xperia Z4	SOV31
Xperia Z3	SOL26
Xperia ZL2	SOL25
Xperia Z Ultra	SOL24
Xperia Z1	SOL23
Xperia UL	SOL22
Xperia VL	SOL21
Xperia acro HD	IS12S
Xperia acro	IS11S
Xperia Z4 Tablet	SOT31
Xperia Z2 Tablet	SOT21
SAMSUNG	
Galaxy Note 9	SCV40
Galaxy S9+	SCV39
Galaxy S9	SCV38
Galaxy Note 8	SCV37
Galaxy S8	SCV36
Galaxy S8+	SCV35
Galaxy S7 edge	SCV33
Galaxy A8	SCV32
Galaxy S6 edge	SCV31
GALAXY Note Edge	SCL24
GALAXY S5	SCL23
GALAXY Note 3	SCL22
Galaxy SIII Progre	SCL21
GALAXY Tab S	SCT21
Galaxy SII WiMAX	ISW11SC
SHARP	
AQUOS R2	SHV42
AQUOS R Compact	SHV41
AQUOS SENSE	SHV40
AQUOS R	SHV39
AQUOS SERIE mini	SHV38
AQUOS U	SHV37
BASIO2	SHV36
AQUOS U	SHV35
AQUOS SERIE	SHV34
AQUOS SERIE mini	SHV33
AQUOS SERIE	SHV32
AQUOS SERIE mini	SHV31
AQUOS SERIE	SHL25
AQUOS SERIE mini	SHL24
AQUOS SERIE	SHL23
AQUOS PHONE SERIE	SHL22
AQUOS PHONE SERIE	SHL21
AQUOS PAD	SHT21
AQUOS PAD	SHT22
iida INFOBAR C01	SHX12
iida INFOBAR A01	SHX11
AQUOS PHONE CL	IS17SH
AQUOS PHONE Serie	ISW16SH
AQUOS PHONE SL	IS15SH
AQUOS PHONE	IS14SH
AQUOS PHONE	IS13SH
AQUOS PHONE	IS12SH
AQUOS PHONE	IS11SH
スマートフォン	IS05
スマートフォン	IS03
AQUOS K	SHF34
AQUOS K	SHF33
AQUOS K	SHF32
AQUOS K	SHF31
KYOCERA	
Qua Phone QZ	KYV44
BASIO 3	KYV43
Qua Phone QX	KYV42
TORQUE G03	KYV41
rafre	KYV40
miraie f	KYV39
URBANO V03	KYV38
Qua Phone	KYV37
DIGNO rafré	KYV36
TORQUE G02	KYV35
URBANO V02	KYV34
INFOBAR A03	KYV33
BASIO	KYV32
URBANO V01	KYV31
TORQUE G01	KYY24
URBANO L03	KYY23

X-107		X-109		X-170		X-195		X-214	
X-118		X-119		(型番:AXS-11)		(型番:AXS-22)		(型番:AXS-23)	
X-108		X-171							
X-118									
3.5 PIN		3.5 PIN		3.5 PIN		Bluetooth		3.5 PIN	
				Bluetooth		4.1		Bluetooth	
				2.1				4.2	
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

ケータイ

Tablet

機種名	型番
URBANO L02	KYY22
URBANO L01	KYY21
mirale	KYL23
DIGNO M	KYL22
DIGNO S	KYL21
Digno	ISW11K
Qua tab QZ10	KYT33
Qua tab QZ8	KYT32
Qua tab 01	KYT31
かんたんケータイ	KYF38
GRATINA	KYF37
かんたんケータイ	KYF36
MARVERA	KYF35
GRATINA 4G	KYF34
TORQUE X01	KYF33
かんたんケータイ	KYF32
GRATINA 4G	KYF31
GRATINA 2	KYY10
MARVERA 2	KYY09
MARVERA	KYY08
GRATINA	KYY06
URBANO PROGRESSO	KYY04
FUJITSU	
ARROWS Z	FJL22
ARROWS ef	FJL21
ARROWS Z	ISW13F
ARROWS ES	IS12F
ARROWS Z	ISW11F
ARROWS Tab	FJT21
ケータイ	F001
CASIO	
G's One Type-L	CAL21
G's One	IS11CA
TOSHIBA	
Windows Phone	IS12T
REGZA Phone	IS11T
REGZA Phone	IS04
Windows Phone	IS02
NEC	
MEDIAS BR	IS11N
LG電子	
isai V30+	LGV35
isai Beat	LGV34
Qua phone PX	LGV33
isai vivid	LGV32
isai VL	LGV31
Fx0 (エフエックスゼロ)	LGL25
isai FL	LGL24
G Flex	LGL23
isai	LGL22
Optimus G	LGL21
Optimus X	IS11LG
Qua tab PX	LGT31
Qua tab PZ	
HTC	
HTC U11	HTV33
HTC 10	HTV32
HTC J butterfly	HTV31
HTC J butterfly	HTL23
HTC J One	HTL22
HTC butterfly	HTL21
INFOBAR A02	HTX21
htc J	IS W13HT
htc EVO 3D	IS W12HT
htc EVO WIMAX	IS W11HT
HUAWEI	
HUAWEI P20 lite	HWV32
HUAWEI nova 2	HWV31
Qua tab 02	HWT31
PANTECH	
VEGA	PTL21
MIRACH (ミラク)	IS11PT
SIRIUS α	IS06

[illegible]