

**適合表 【充電器~Docomo】**

[検索画面に戻る](#)

更新：2020/5/22

- \*OP: ポートに純正ケーブル使用して対応可です。
- \*PD: 商品そのまま使用でPD充電可
- \*O: 製品のクイックチャージポート(純正ケーブル)で高速充電できます。
- \*PD: 製品のPDポートで、純正PD対応ケーブル使用にて高速充電できます。
- \*SPD: PD対応ポート付の別充電器に接続して高速充電可です。
- \*Huawei機種はPDに準ずる仕様もPDで記載しています。
- 注: 製品がクイックチャージ3.0でも機器側が2.0の場合は、最大のパフォーマンスは、2.0になります。

スマートフォン  
ケータイ  
Tablet

機種名	型番	充電端子	クイックチャージ	PD	Qi
			3.0	2.0	
<b>SHARP</b>					
AQUOS R5G	SH-51A	TypeC	-	-	-
ギッズケータイ	SH-03M	microUSB	-	-	-
AQUOS sense3	SH-02M	TypeC	-	-	-
AQUOS zero2	SH-01M	TypeC	-	-	-
AQUOS R3	SH-04L	TypeC	-	-	-
AQUOS sense2	SH-01L	TypeC	-	-	-
AQUOS R2	SH-03K	TypeC	-	-	-
AQUOS SENSE	SH-01K	TypeC	-	-	-
AQUOS R	SH-03J	TypeC	-	-	-
AQUOS EVER	SH-02J	microUSB	-	-	-
AQUOS ZETA	SH-04H	microUSB	-	-	-
AQUOS compact	SH-02H	microUSB	-	-	-
AQUOS ZETA	SH-01H	microUSB	-	-	-
AQUOS PAD	SH-05G	microUSB	-	-	-
AQUOS EVER	SH-04G	microUSB	-	-	-
AQUOS ZETA	SH-03G	microUSB	-	-	-
Disney Mobile	SH-02G	microUSB	-	-	-
AQUOS ZETA	SH-01G	microUSB	-	-	-
AQUOS PAD	SH-06F	microUSB	-	-	-
Disney Mobile	SH-05F	microUSB	-	-	-
AQUOS ZETA	SH-04F	microUSB	-	-	-
スマートフォン for ジュニ	SH-03F	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE EX	SH-02F	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	microUSB	-	-	-
AQUOS PAD	SH-08E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE si	SH-07E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	microUSB	-	-	-
スマートフォン for ジュニ	SH-05E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE EX	SH-04E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE si	SH-01E	microUSB	-	-	-
Vivienne Westwood	SH-01E	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE sv	SH-10D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE st	SH-07D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE	SH-06D	microUSB	-	-	-
NERV エヴァンゲリオン	SH-06D	microUSB	-	-	-
Q-pot.Phone	SH-04D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE slider	SH-02D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE	SH-01D	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE f	SH-13C	microUSB	-	-	-
AQUOS PHONE	SH-12C	microUSB	-	-	-
LYNX 3D	SH-03C	microUSB	-	-	-
LYNX	SH-10B	microUSB	-	-	-
Disney Mobile	DM-01J	microUSB	-	-	-
Disney Mobile	DM-01H	microUSB	-	-	-
AQUOS ケータイ	SH-03L	microUSB	-	-	-
AQUOS ケータイ	SH-02L	microUSB	-	-	-
ケータイ(法人向け)	SH-02K	microUSB	-	-	-
AQUOS ケータイ	SH-01J	microUSB	-	-	-
カメラレスケータイ	SH-03H	microUSB	-	-	-
AQUOS ケータイ	SH-06G	microUSB	-	-	-
防水スタイリッシュ携帯	SH-07F	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-03E	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-05D	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-03D	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-11C	Foma	-	-	-
Prime シリーズ	SH-10C	Foma	-	-	-
パカラコロボモデル	SH-09C	Foma	-	-	-
Touch Wood	SH-08C	Foma	-	-	-
PRO シリーズ	SH-08C	Foma	-	-	-
PRO シリーズ	SH-05C	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-04C	Foma	-	-	-
Style シリーズ	SH-02C	Foma	-	-	-
Prime シリーズ	SH-01C	Foma	-	-	-

電源	USBソケットのみ						Qi			Lightning			TypeC						Micro USB				マルチタイプ		Foma
	付属なし(純正ケーブル使用)						ケーブルのみ	wireless	DC			A&QC3.0	A&PD	A+C+C	C固定	C⇔A	ケーブルのみ				ケーブルのみ		Foma固定		
	A&QC3.0	A&PD	A	A	A	A			LT固定	LT⇔A	LT固定						C⇔A	C⇔C	A	A	A	A		M-B⇔A	M-B⇔A
	X-191	X-223	X-128	X-209	X-155	X-156	X-208	X-121	X-182	X-122	X-194	X-220	X-239	X-245	X-120	X-067-070	X-056	X-104	X-103	X-246	X-255	X-091			
		X-224	X-173	X-210	X-157	X-158	X-213	X-131	X-193	X-132		X-243	X-240		X-196	X-146	X-172	X-114	X-113	X-247	X-256				
			X-175	X-219		SNA-55		X-123	X-212	X-132			X-241		X-197	X-147	X-183	X-159		X-248	X-257				
			X-184	X-222		SNA-56		X-133	X-215			X-242			X-148	X-187	X-160			X-249					
			X-185	X-236				X-127	X-250						X-152	X-192									
			X-186	X-237				X-137	X-251						X-153	X-198									
			X-188	X-238					X-252						X-154	X-200									
			X-189	X-260					X-253						X-178	X-211									
			X-199	X-244											X-179										
			X-206																						
			X-207																						

<b>SONY</b>					
Xperia 1 II	SO-51A	TypeC	-	-	-
Xperia 10 II	SO-41A	TypeC	-	-	-
Xperia 5	SO-01M	TypeC	-	-	-
Xperia 1 (One)	SO-03L	TypeC	-	-	-
Xperia Ace	SO-02L	TypeC	-	-	-
Xperia XZ3	SO-01L	TypeC	-	-	-
Xperia XZ2 Compact	SO-05K	TypeC	-	-	-
Xperia XZ2 Premium	SO-04K	TypeC	-	-	-
Xperia XZ2	SO-03K	TypeC	-	-	-
Xperia XZ1 Compact	SO-02K	TypeC	-	-	-
Xperia XZ1	SO-01K	TypeC	-	-	-
Xperia XZ Premium	SO-04J	TypeC	-	-	-
Xperia XZs	SO-03J	TypeC	-	-	-
Xperia X Compact	SO-02J	TypeC	-	-	-
Xperia XZ	SO-01J	TypeC	-	-	-
Xperia X Performance	SO-04H	microUSB	-	-	-
Xperia Z5 premium	SO-03H	microUSB	-	-	-
Xperia Z5 compact	SO-02H	microUSB	-	-	-
Xperia Z5	SO-01H	microUSB	-	-	-
Xperia Z4 Tablet	SO-05G	microUSB	-	-	-
Xperia A4	SO-04G	microUSB	-	-	-
Xperia Z4	SO-03G	microUSB	-	-	-
Xperia Z3 compact	SO-02G	microUSB	-	-	-
Xperia Z3	SO-01G	microUSB	-	-	-
Xperia Z2 Tablet	SO-05F	microUSB	-	-	-
Xperia A2	SO-04F	microUSB	-	-	-
Xperia Z2	SO-03F	microUSB	-	-	-
Xperia Z1f	SO-02F	microUSB	-	-	-
Xperia Z1	SO-01F	microUSB	-	-	-
Xperia A	SO-04E	microUSB	-	-	-
Xperia Tablet Z	SO-03E	microUSB	-	-	-
Xperia Z	SO-02E	microUSB	-	-	-
Xperia AX	SO-01E	microUSB	-	-	-





